



Masterkode

Indtast masterkoden ****123456** for at programmere CA45.

Masterkoden kan ændres således:

1. Indtast: ****123456**
2. Indtast: **#71XXXXXX#** (Den ny masterkode skal bestå af 6 cifre)
3. Indtast: **#9** (for at afslutte)

Dørtilstand

Indtast masterkode.

Kort +PIN: **#00##9**

Kort alene: **#01##9**

Fri adgang: **#03##9**

Alarmsignal

Indtast masterkode.

Aktiver alarmrelæ: **#04##9**

Deaktiver alarmrelæ: **#05##9**

Sæt tid for alarmrelæ

Indtast masterkode.

Sæt tid: #51XXX# (F.eks. svarer **#51005##9** til 5 sekunder) Tiden kan være fra 1 til 254 sekunder)

#51000##9 svarer til at deaktivere alarmrelæet.

#51255##9 svarer til at alarmrelæet trækker kontinuerligt, indtil det deaktiveres.

Tilføj ét kort

I dette eksempel indlægger vi kortnummer 006005.

Indtast masterkode efterfulgt af #1 (****123456#1**).

Du har nu 2 muligheder: du kan enten vise kortet ved læseren eller indtaste kortnummeret på tastaturet.

Afslut med **##9**.

Tilføj 10 fortløbende kortnumre

I dette eksempel indlægger vi kortnumrene 006005 – 006014.

Indtast masterkoden efterfulgt af #3 (****123456#3**).

Du har nu 2 muligheder: du kan enten vise kortnummer 006005 eller indtaste kortnummeret på tastaturet.

Afslut med **10##9**.

Slet kort

I dette eksempel ønsker vi at slette kortnummer 006005.

Indtast masterkode efterfulgt af #2 (****123456#2**).

Indtast nu det kortnummer, der skal slettes. **006005##9**.

Sæt forsinkelse på dør for-længe-åben

Denne tid bliver lagt oven i åbningstiden. Hvis åbningstiden er 10 sekunder og forsinkelsen er 45 sekunder, kan døren stå åben i 55 sekunder, før alarmrelæet trækker.

Indtast masterkode.

Tiden kan sættes til 1 – 255 sekunder.

Indtast **#52010##9** for en tid på 10 sekunder.

0 sekunder deaktiverer alarmfunktionen.

Sæt åbningstid (låserelæ)

Indtast masterkode.

Indtast **#6XXX##9** for at sætte en til mellem 1 og 254 sekunder.

F.eks. **#6010##9** for en tid på 10 sekunder.

Sæt fælles PIN-kode

Indtast masterkode.

Indtast **#72XXXX##9** (XXXX repræsenterer PIN-koden, der skal have 4 cifre)

CA45 - programmering

