

# AxiomV • Aperio HUB 1:8 RS485

## AxiomV • Aperio HUB 1:8 RS485

Aperio Hub anvendes til kommunikation mellem læseren og AxiomV (UNC-500). Hubben konverterer den trådløse teknologi til RS485.

### HUB 1:8 RS485 Specifikationer

✓	HUB til kommunikation mellem Aperio læsere og UNC-500
✓	Denne Hub leveres inkl. underlag for påbygning.
✓	Ekstra tilbehør: Underlag/dåse til pladevæg eller indmuring.
✓	Denne 1:8 Hub kan stå for kommunikation mellem 6 Aperio læsere og en UNC-500 (+ 2 kablede døre)
✓	Afstand mellem Hub og læser max. 15-25 meter
✓	Se installationsvejledning for yderligere vejledning



### Tekniske Data

Spænding	8-24 VDC
Strømforbrug	80 mA @ 12V
Kommunikationsstandard	RS485
Antal læsere pr. Hub	6 (+ 2 kablede)
Afstand mellem hub og læser	15-25 meter
LED indikationer	3-farvet (Grøn, rød & gul)
Mål	81 x 81 x 37 mm.